

多点式 アネモマスター PRO 本体ファームウェアのバージョンアップの方法について

日本カノマックス株式会社

- 1.ダウンロードしたアップデート用ファイルを解凍し USB メモリにコピー(保存)します。
このとき、USB メモリのルートフォルダにコピー(保存)してください。
- 2.1.の USB メモリを本体に挿入して多点式 アネモマスター PRO 本体の電源を入れます。
- 3.USB メモリの認識に成功すると、アップデート画面が出ますので、「Yes」ボタンをタップします。



- 4.アップデートが始まりますので、しばらく待ちます。



**注意) アップデートの途中でファイルコピーが止まるなどの現象が発生した場合は、
USB メモリが正しく認識できなかった可能性があります。
一旦電源をオフにして 2.の作業から再度行ってください。**

- 5.アップデートが完了すると、Restart 画面が出ます。
カウントダウンの終了を待つか、「Restart Now!」をタップしてください。



6.本体が再起動し、ファームウェアが起動します。



7.本体ファームウェアのアップデートが終了しました。USB メモリを本体から抜いてください。
本体電源を OFF にする必要はありません。このままご使用してください。