AccuFIT9000

データコンバートソフトウェア

取扱説明書

01 001RC 18.10

- * この取扱説明書は CD-ROM に PDF ファイルで保存されています。Adobe Acrobat 4.x 以上でご 覧下さい。
- * Windows 7/8/8.1/10/は米国マイクロソフト社の登録商標です。
- * 本製品の一部、又は全部を Kanomax, Levitt Safety, Accutec-IHS.いずれかの書面による許可なく 複写・複製することはその形態を問わず禁じます。
- * 取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

目次

第1章	概要	4
vii:	システムの概要	
	使用できるパソコンの条件	
第2章	インストール	5
	インストール	
	起動と終了	5
第3章	ユーザーインターフェイス	6
	 メイン画面	6
第4章	データのインポート	7
第5章	お問い合わせ先	

第1章 概要

システムの概要

本ソフトウェアは、AccuFIT9000(以下、本体)で使用するデータベースを、「FitPro+ソフトウェア」で Export された CSV ファイルから作成するソフトウェアです。

使用できるパソコンの条件

オペレーティングシステム:英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 Windows® 7/8/8.1/10 32bit または、64bit .NET Framework: .NET Framework 3.5 以上 USB ポート:必須ではない。 Ethernet:装備されていること。(.NET Framework3.5 インストール時に必要になる可能性があります。) Wi-Fi:必須ではない。

第2章 インストール

インストール

本ソフトウェアは、「AccuFit9000」ソフトウェアのインストール時、同時にインストールされます。

インストール・アンインストールの方法は、「AccuFit9000」ソフトウェアの取り扱い説明書を参照してください。

起動と終了

「スタート」メニューから「AccuFIT9000」-「Data Convert Software」をクリックして起動します。 終了は、メイン画面のタイトルバーにある「X」をクリックします。

第3章 ユーザーインターフェイス

メイン画面

ソフトウェアを起動すると、次の画面が表示されます。

🦳 People Data	(2)	Open
📄 Protocol Data	(3)	Open
📄 Respirator Data	(4)	Open
📄 Daily Check Data	(5)	Open
📄 Fit Test Data	(6)	Open
Column delimiter		
🧿 Comma (CSV)	(7)	
🕐 Tab	(7)	
Custom	180	

(1)	Database Name	作成するデータベース名を入力します。
(2)	People Data	People データをインポートする場合、チェックボックスにチェックを入れてインポート
		するファイルを選択します。
(3)	Protocol Data	Protocol データをインポートする場合、チェックボックスにチェックを入れてインポー
		トするファイルを選択します。
(4)	Respirator Data	Respirator データをインポートする場合、チェックボックスにチェックを入れてイン
		ポートするファイルを選択します。
(5)	Daily Check Data	Daily Check データをインポートする場合、チェックボックスにチェックを入れてイン
		ポートするファイルを選択します。
(6)	Fit Test Data	Fit Test データをインポートする場合、チェックボックスにチェックを入れてインポー
		トするファイルを選択します。
(7)	Column delimiter	「FitPro+」でエクスポートした時の区切り記号を選択します。

*(2)から(6)からいずれかを選んでインポートすることができます。

第4章 データのインポート

Database Name:	
📄 People Data	Open
Protocol Data	Open
🔄 Respirator Data] [Open
🔄 Daily Check Data	Open
📄 Fit Test Data	Open
Column delimiter	
Omma (CSV)	
🔘 Tab	
O Custom	

・Database Name:インポートした CSV ファイルから作成するデータベース名を入力します。 データベースは、「ドキュメント¥AccuFit9000」のフォルダに保存されます。

・People Data: People データをインポートする場合は、チェックボックスにチェックを入れます。 「Open」ボタンをクリックすると、オープンダイアログが開きます。 「FitPro+」からエクスポートした People データの CSV ファイルを選択して開きます。

Database Name:	Test				
 People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter 			Open Open Open Open		
⊚ Comma (CSV) ⊘ Tab ⊘ Custom	Į.				
		Dpen			
		U Libraries	Documents	✓ 4 Search Documents	
		Organize Vew folde	r	RE •	FI
		a rigenite in the rigenite	B (19)	.g-+. *	Charles .
		Favorites	Documents library	Arrange by: Fe	older 🔻
		Desktop	includes: 2 locations	Part Marco	LSE.
		Recent Places	Name	Date modified	Туре
		Catch!	Default_Daily_Check(ASCII).csv	7/13/2018 9:42 AM	CSV Fr
		E	Default_Daily_Check(Tab)	7/13/2018 9:40 AM	CSV Fi
		词 Libraries	Default Fit test(ASCII).csv	7/13/2018 9:42 AM	CSV Fi
		Documents	Default_Fit_test(Tab)	7/13/2018 9:40 AM	Text D
		J Music	Default_Fit_test.csv	7/13/2018 9:39 AM	CSV Fi
		Pictures	Default_People(ASCII).csv	7/13/2018 9;42 AM	CSV Fi
		Videos	Default_People(Tab)	7/13/2018 9:40 AM	Text D
		Computer	Default_People.csv	7/13/2018 9:39 AM	CSV Fi
		Windows7(64bit	Default_PROTOCOL(ASCII).csv	7/13/2018 9:42 AM	CSV Fi
		👝 Windows7(32bit .	Default_PROTOCOL(Tab)	7/13/2018 9:40 AM	i ext D
		1 (B) (C)	·		
		File <u>n</u> a	ime:	CSV File(*.csv;*.bd)	
				<u>Q</u> pen	Lancel
	-				
AccuFIT9000 Ver.1.000					
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name:	Test				
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data	Test	Jsers\soft\Documents\Default_People	A. Open Open Open		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data	CAU	Jsers\soft\Documents\Default_People	A. Open Open Open Open		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Fit Test Data	CAU	Jsers\soft\Documents\Default_People	S(A) Open Open Open Open Open		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter	CAU	Jsers\soft\Documents\Default_People	A Open Open Open Open Open		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Comma (CSV)	CAU	Jsers\soft\Documents\Default_People	e(A) Open Open Open Open Open		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Column delimiter Column (CSV)	Test	Jsers\soft\Documents\Default_People	AA Ooen Ooen Onen Ooen Ooen		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Column delimiter Column (CSV) Tab	Test	Jsers\soft\Documents\Default_People	A Open Open Open Open		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Column delimiter Column (CSV) Tab Custom	Test	Jsers\soft\Documents\Default_People	A. Open Open Open Open		
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter	Test	Jsers\soft\Documents\Default_People	A Open Open Open Open Open		

・Protocol Data: Protocol データをインポートする場合は、チェックボックスにチェックを入れます。

「Open」ボタンをクリックすると、オープンダイアログが開きます。

「FitPro+」からエクスポートした Protocol データの CSV ファイルを選択して開きます。

Database Name: People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Column delimiter Column delimiter Column delimiter Tab	Test	Users\soft\Documents\Default_People(A)	
 People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Comma (CSV) Tab 		Users\soft\Documents\Default_People(A)	
Custom			
		Dpen	
		Libraries + Document	s 🕨 👻 🍫 Search Documents
		Organize New folder	
		★ Favorites DOCUM Desktop Includes:	nents library 2 locations Arrange by: Folder -
		Downloads Name Recent Places Catch! Default	Date modified Type t_Daily_Check(ASCII).csv 7/13/2018 9:42 AM CSV File t_Daily_Check(Tab) 7/13/2018 9:40 AM Text Doc
		Libraries Default	Lualy_check.csv 7/13/2018 9:39 AM CSV File t_fit_test(ASCII).csv 7/13/2018 9:42 AM CSV File t_fit_test(Tab) 7/13/2018 9:40 AM Text Doc
		Music Default	t_Fit_test.csv 7/13/2018 9:39 AM CSV File
		Videos	t_People(ASCII).csv 7/13/2018 9:42 AM CSV File
		Default	t_People(Tab) 7/13/2018 9:40 AM Text Doc t People.csv 7/13/2018 9:39 AM CSV File
		Computer	LPROTOCOL(ASCII).csv 7/13/2018 9:42 AM CSV File
		Windows7(32bit	LPROTOCOL(Tab) 7/13/2018 9:40 AM Text Doc
		-,, * *	•
		File <u>n</u> ame:	
			<u>Open</u> Cancel
AccuFIT9000 Ver.1.000			
Database Name:	Test		
People Data	C:\	Users\soft\Documents\Default_People(A)	
Protocol Data	C:\	Users\soft\Documents\Default_PROTOC	
Respirator Data		Oper	
Daily Check Data		Ope	
Fit Test Data		Oper	<u>n</u>
Column delimiter			
Comma (CSV)			
○ Tab			
Custom	:		
			t

・Respirator Data: Respirator データをインポートする場合は、チェックボックスにチェックを入れます。

「Open」ボタンをクリックすると、オープンダイアログが開きます。

「FitPro+」からエクスポートした Respirator データの CSV ファイルを選択して開きます。

Database Name:	Test				
 People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Comma (CSV) Tab Custom 	C:\Users	s\soft\Documents\Default_People(A! s\soft\Documents\Default_PROTOC	Open Open Open Open		
		Dpen			
		Libraries +	Documents	✓ ✓ Search Documents	
		Organize 🔻 New folder			
		 Desktop Downloads Recent Places Catch! Libraries Documents Music Pictures Videos Computer Windows7(64bit Windows7(64bit Windows7(32bit File nar 	Includes: 2 locations Name Default_Daily_Check(ASCII).csv Default_Daily_Check(Tab) Default_Daily_Check.csv Default_Fit_test(ASCII).csv Default_Fit_test(ASCII).csv Default_Fit_test.csv Default_Fit_test.csv Default_People(ASCII).csv Default_People(Tab) Default_People(Tab) Default_PROTOCOL(ASCII).csv Default_PROTOCOL(Tab)	Date modified 7/13/2018 9:42 AM 7/13/2018 9:40 AM 7/13/2018 9:39 AM 7/13/2018 9:42 AM 7/13/2018 9:42 AM 7/13/2018 9:42 AM 7/13/2018 9:39 AM 7/13/2018 9:39 AM 7/13/2018 9:40 AM 7/13/2018 9:40 AM	Type CSV F Text I CSV F CSV F Text I CSV F CSV F Text I CSV I Text I
AccuFIT9000 Ver.1.000 Database Name:	Test				
 People Data Protocol Data Respirator Data Daily Check Data Fit Test Data Column delimiter Comma (CSV) Tab 	C:\Users C:\Users	s\soft\Documents\Default_People(A! s\soft\Documents\Default_PROTOC s\soft\Documents\Default_Respira	Ocen Oben Oben Oben		
Custom	1				

・Daily Check Data: Daily Check データをインポートする場合は、チェックボックスにチェックを入れます。 「Open」ボタンをクリックすると、オープンダイアログが開きます。

「FitPro+」からエクスポートした Daily Check データの CSV ファイルを選択して開きます。



・Fit Test Data: Fit Test データをインポートする場合は、チェックボックスにチェックを入れます。 「Open」ボタンをクリックすると、オープンダイアログが開きます。 「FitPro+」からエクスポートした Fit Test データの CSV ファイルを選択して開きます。



・Column delimiter: 「FitPro+」でエクスポートした時の区切り記号に合わせて選択します。 区切り記号の選択を間違うとインポートができません。

 ・Import Button: インポートを開始し、Database Name に入力したファイル名でデータベースを作成します。
 同じファイル名のデータベースかある場合は、データを追加するかどうかのメッセージが 表示されます。データを追加する場合は「Yes」をクリックします。上書きする場合は「No」を クリックします。



〒565-0805 大阪府吹田市清水2番1号

この製品に関するお問い合せ 環境計測事業部 カスタマーサポート TEL 0120-009-750 E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理に関するお問い合せ サービスセンター TEL 0120-981-959 E-mail: service@kanomax.co.jp

 東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目6番2号 TEL: (03) 5733-6023 FAX: (03) 5733-6024

 大阪営業所 〒565-0805 大阪府吹田市清水2番1号
 TEL: (06) 6877-0447 FAX: (06) 6877-8263

 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目1番71号矢場町中駒ビル8F TEL: (052) 241-0535 FAX: (052) 241-0524

©日本カノマックス株式会社 2017

無断転載を禁じます。 本書の内容は、断り無く変更することがあります。