



KANOMAX
The Ultimate Measurements

AccuFIT9000 PRO ハードタイプキャリングケース (MODEL 3000-89)

取扱説明書

本製品は AccuFIT9000 PRO 専用のキャリングケースです。(対応機種：Model3000 シリーズ)

本製品には AccuFIT9000 PRO 本体の他、AccuFIT9000 PRO の付属品が収納できます。

■使用方法



AccuFIT9000 PRO ハードタイプキャリングケース

粒子発生器を収納
グローブ取付治具を収納
アルコールボトルを収納

AC アダプター、電源ケーブル、USB ケーブル、
USB メモリー、ネックストラップ、ゼロチェック
HEPA フィルター、ツインチューブ等を収納



- ・AccuFIT9000 PRO を収納する際、装置本体に保存キャップを取り付け、上図の方向に収納してください。
- ・アルコールカートリッジはアルコールボトルに取り付けて収納してください。
- ・アルコールボトルをキャリングケースに収納する際は、ボトル内のアルコールを廃棄してから収納してください。
- ・収納した後は、キャリングケースを確実に閉め、キャリングケースのラッチを確実に閉じてください。



保存キャップ

■使用上の注意

- ・キャリングケースの取っ手側の面を下側に傾けないでください。装置本体の検出部にアルコールが入り、故障の原因となる恐れがあります。
- ・内装スポンジはキャリングケースから取り外さないでください。
- ・移動時など、大きなショックを与えないよう注意してください。
- ・直射日光が当たる車の中などに放置しないでください。
- ・汚れを落とす場合は、水分を含んだ布をよく絞ったもので拭き取ってください。

■仕様

材 質：ケース:強化 PP、内装材:ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム
重 量：約 4.0kg
外形寸法：W 502 × D 415 × H 246 mm
使用温度：-20～50℃
保護等級：IP67

お問い合わせ先



KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号

カスタマーサポート TEL 0120-009-750 E-mail: environment@kanomax.co.jp

□ 東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目 6 番 2 号
TEL: (03) 5733-6023 FAX: (03) 5733-6024

□ 大阪営業所 〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号
TEL: (06) 6877-0447 FAX: (06) 6877-8263

□ 名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-7-26 丸の内 ACA ビル 603 号室
TEL: (052) 953-5660 FAX: (052) 953-5661



KANOMAX
The Ultimate Measurements

AccuFIT9000 PRO Hard Type Carrying Case (MODEL 3000-89) User's Manual

This hard carrying case is designed exclusively for AccuFIT9000 PRO. (Compatible models: Model3000 Series)
This carrying case can hold the AccuFIT9000 PRO main unit and their accessories.

■ How to use



AccuFIT9000 PRO Hard Type Carrying Case

Particle generator

Probe attachment tool

Alcohol storage container

AC adapter, Power cord, USB cable,
USB memory, N95 Neck strap,
Zero-check HEPA filter, Twin tube etc.



- When storing the AccuFIT9000 PRO, attach the storage cap to the main unit, and place and store it in the correct orientation as the photo above shows.
- Prior to storing alcohol cartridges in the carrying case, install the cartridge in the alcohol storage container.
- When storing an alcohol bottle in the carrying case, be sure to discard the alcohol from the bottle before storing it.
- After storing, appropriately close the carrying case, and close its latch completely.



Storage cap

■ Precautions for use

- Do not tilt the handle side of the carrying case downwards, as alcohol may get into the detector of the device and cause a malfunction.
- Do not remove the inner polyurethane foam from the carrying case.
- Do not give a shock to the case during carrying or transportation.
- Do not leave the case in a car or any other place where it will be exposed to direct sunlight.
- To remove a stain, wipe it off with a moist cloth wrung out well.

■ Specification

Material: Reinforced PP (Case), Polyurethane foam, Polyethylene foam (Interior material)

Weight: Approximately 4.0 kg

External dimensions: W 502 x D 415 x H 246 mm

Operating temperature: -20 to 50°C

Protection class: IP67

For inquiries, please contact



KANOMAX
The Ultimate Measurements

□ KANOMAX JAPAN INC.

2-1 Shimizu Suita City, Osaka 565-0805, Japan

TEL: +81-6-6877-0183 **FAX:** +81-6-6877-5570

URL: <http://www.kanomax.co.jp/>

E-mail: sales@kanomax.co.jp